

Bande de guidage podotactile caoutchouc

Rolléco

Adresse
Ville
E-mail
Téléphone

2 Rue Louis ARMAND
59200 TOURCOING
contact@rolleco.fr
03 20 22 00 11



La bande d'orientation podotactile en caoutchouc trace un chemin sur le sol afin d'aider les personnes à mobilité réduite à se repérer plus facilement dans l'espace. Les **variations de textures** permettent aux personnes malvoyantes d'éviter les obstacles à l'aide de leur canne.

La bande de guidage podotactile convient à une utilisation intérieure et extérieure puisqu'elle résiste aux intempéries ainsi qu'au gel. Facile à poser, vous n'aurez aucune difficulté à mettre en place ce dispositif où que vous le souhaitez.

Évitez tout risque de glissade grâce à sa **surface antidérapante** en caoutchouc. Que ce soit pour équiper un quai de transport en commun, un passage piéton, ou tout autre surface : cette dalle podotactile est facile à coller. Légère, elle est facilement manipulable et transportable.

- Fabriquée en caoutchouc
- Utilisation extérieure et intérieure
- Supporte le gel et les intempéries
- Surface anti-dérapante
- 3 largeurs réglementaires disponibles
- Facile à installer
- Colle en résine epoxy bi-composants (*vendue en accessoire*)
- Détails techniques concernant la NORME NF P 98-351 :
 - Laisser une distance de 50 cm (+/- 2 cm) entre l'obstacle à signaler et la fin de la bande podotactile : permet à l'utilisateur de s'arrêter si nécessaire.
 - La dalle doit être parallèle à la bordure du trottoir ou à la descente de la voie d'accès

LA BANDE D'ORIENTATION EST DISPONIBLE EN 2 DÉCLINAISONS

- Référence L1367 : 3 bandes / L.840 x l.180 x H.7 mm / 1,5 kg

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 03/07/2024 05:47:27

Bande de guidage podotactile caoutchouc

- Référence L0592 : 4 bandes / L.840 x l.240 x H.7 mm / 2 kg

ÉTAPES À SUIVRE POUR POSER CORRECTEMENT LA DALLE PODOTACTILE :

1. Munissez-vous d'acétone pour nettoyer la face intérieure de la dalle.
2. Poncez la dalle pour améliorer l'accroche de la colle.
3. Appliquez la colle sur la dalle à l'aide d'une spatule.
4. Veillez à poser la dalle sans faire de bulles.
5. Attendez 24 heures pour une résistance maximale.

AVANTAGES PRODUITS DE LA DALLE DE GUIDAGE PODOTACTILE EN CAOUTCHOUC

Grâce à la dalle en caoutchouc, le déplacement des personnes à mobilité réduite est favorisé dans les zones urbaines. Son entretien se fait facilement, nécessitant uniquement un lavage à l'eau.

- Accès PMR
- Résiste aux intempéries et au gel
- Nettoyage à l'eau
- Conforme à la **norme NF P98-352**
- Élaboré en France par la marque VISO

Retrouvez notre guide d'achat pour vous aiguiller dans votre choix :

- [Comment choisir son dispositif podotactile ?](#)

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 03/07/2024 05:47:27

Bande de guidage podotactile caoutchouc

Référence	L	I	H	Délai	Prix
L0595	840	120	7	Départ 8 jours	1 à 2 54,30 €
					3 à 5 42,30 €
					6 et + 31,20 €
L0592	840	240	7	Départ 8 jours	1 à 2 61,80 €
					3 à 5 51,30 €
					6 et + 38,80 €
L1367	840	180	7	Départ 8 jours	1 à 2 54,30 €
					3 à 5 42,30 €
					6 et + 31,20 €

Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34

Fiche produit au 03/07/2024 05:47:27