

# Plaque eutectique 60x40 chauffante

## Rolléco

Adresse  
Ville  
E-mail  
Téléphone

2 Rue Louis ARMAND  
59200 TOURCOING  
contact@rolleco.fr  
03 20 22 00 11



La **plaque eutectique chaude** vous assure le maintien de chaleur nécessaire de vos aliments, pendant toute la durée de sa livraison ou de sa conservation. Afin de chauffer correctement la plaque, placée là à l'horizontale sur une surface plane recouvert d'une feuille d'aluminium à 73°C maximum (*ne pas la mettre en contact direct avec la source de chaleur*). Chauffez cette dernière pendant 40 minutes maximum, puis sortez la du four munie de gants thermiques pour plus de sécurité. Il est primordial de maintenir le bouchon vers le bas à bonne distance du visage, la plaque eutectique devenant fragile à la manipulation après sa sortie du four. Elle se place par la suite simplement dans un **bac isotherme**, et garde vos denrées à bonne température.

- Stabilité thermique
- Étanchéité totale
- Soudure par ultrasons
- Matière : polyéthylène haute densité
- Apte au contact alimentaire
- Points d'ancrage
- Couleur : rouge
- Respecte la chaîne de livraison
- Indéformable lors de réchauffage
- Puissance frigorifique : 645,12 kJ
- Chaleur latente à T°C d'eutexie : 193,73 kJ/kg
- T°C optimale pré-conditionnement : +73°C / 45 min
- T°C restituées : +65°C
- Dimensions : L.600 x l.400 x H.28 mm
- Poids : +/- 5,5 kg

Pour toute assistance, merci de nous contacter :  
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34

Fiche produit au 01/04/2025 21:47:02

# Plaque eutectique 60x40 chauffante

## AVANTAGES PRODUIT DE LA PLAQUE EUTECTIQUE CHAUDE

Utilisable aussi souvent que vous le souhaitez, il est recommandé d'effectuer un roulement de vos **plaques eutectique chaude**. Robuste, elle bénéficie d'une soudure de son bouchon par ultrason, ce qui garantis une étanchéité totale, doublé de coins renforcés pour une meilleure résistance lors de la livraison.

- Norme EN 12546-3
- Conforme à la méthode HACCP
- Fabriqué en France

### Important à savoir :

- Ne pas laver la plaque eutectique dans le lave-vaisselle
- Ne pas utiliser dans un four à micro-ondes ou au bain-marie
- Ne pas chauffer la plaque au-delà de +73°C
- Utiliser un four vapeur ou à chaleur tournante
- Ne pas mettre en contact la plaque chaude avec des emballages de polystyrène

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :  
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

*Fiche produit au 01/04/2025 21:47:02*

# Plaque eutectique 60x40 chauffante

## Référence

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :  
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

*Fiche produit au 01/04/2025 21:47:02*