

Plaque eutectique GN1/2

Rolléco

Adresse
Ville
E-mail
Téléphone

2 Rue Louis ARMAND
59200 TOURCOING
contact@rolleco.fr
03 20 22 00 11



La **plaque eutectique GN1/2** permet de conserver la fraîcheur des aliments ou autres produits frais. Son liquide eutectique haute performance est conservé dans une enveloppe étanche en PEHD, ce qui permet de garder une température fraîche sur le long terme. Son format gastronorme lui permet d'être utilisé en restauration, pour une livraison ou une conservation lors d'un déplacement (pic-nic, buffets, etc.) Son étanchéité est assurée grâce à sa soudure par ultrasons, il ne craint donc ni le transport ni de multiples manipulations.

- Bouchon soudé par ultrasons
- Matière : polyéthylène haute densité
- Apte au contact alimentaire
- Points d'ancrages
- Plaque d'identification
- Couleur : blanc
- Format Gastronomique GN1/2
- Coins renforcés
- Dimensions : L.325 x l.265 x H.30 mm
- Poids : 2,5 kg
- Puissance frigorifique : 520,60 kJ
- Chaleur latente à T° d'eutexie : 265,07 kJ/kg
- T°C optimale de congélation : -18°C/24h
- Fabriqué en France

LA PLAQUE EUTECTIQUE EST DISPONIBLE EN 4 VERSIONS

- Version 1 : Température restituée entre 0°C et 6°C
- Version 2 : Température restituée entre 0°C et 4°C
- Version 3 : Température restituée entre -22°C et -15°C
- Version 4 : Température restituée entre -27°C et -21°C

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 27/09/2024 01:31:10

Plaque eutectique GN1/2

AVANTAGES PRODUIT DE LA PLAQUE EUTECTIQUE

Afin d'utiliser correctement ces **plaques eutectiques**, placez ces dernières horizontalement dans un congélateur 24h avant leur utilisation, avec un écart de 2cm entre les plaques. Elles peuvent ainsi être utilisées dans un caisson isotherme, une glacière et tout autre support, afin de **respecter parfaitement la chaîne du froid**.

- Conforme à la méthode HACCP : hygiène et sécurité alimentaire
- Norme NF EN 12546-3
- Apte au contact alimentaire
- Apte à la conservation de produits médicaux

Important à savoir : Ne pas laver la plaque eutectique dans le lave-vaisselle, ne pas superposer les plaques lors de la congélation afin d'éviter l'effet de masse !

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 27/09/2024 01:31:10

Plaque eutectique GN1/2

Référence	L	I	H	Délai	Prix
A0764	325	265	30	Délai : Nous consulter	1 et + 58,00 €
A0765	325	265	30	Délai : Nous consulter	1 et + 58,00 €
A0767	325	265	30	Délai : Nous consulter	1 et + 58,00 €
A0763	325	265	30	Délai : Nous consulter	1 et + 58,00 €

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 27/09/2024 01:31:10